

WAKOL D 3311 Adesivos para linóleo e carpetes

Informação técnica

Área de aplicação

Adesivo base dispersão acordo com DIN EN 14259 para instalação

- Pisos de linóleo
- Pisos Korkment
- Revestimentos de tufting com base em velo, segunda base sintética ou base em juta
- Pisos tecidos
- Pisos agulhados de lã

em contrapisos absorventes preparados adequadamente - áreas internas.

Propriedades especiais



- Livre de solvente como definido pela TRGS 610

- 1) Baseado no critério da GEV (Associação para Emissão controlada de materiais de instalação), classificado como EMICODE EC1 PLUS: emissões muito baixas
- 2) Emissões de acordo com leis Francesas
- 3) Materiais de dispersão livre de solventes
- 4) Produto certificado para construção em emissões de acordo com os princípios DiBt: WAKOL GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Adequado para aquecimento sob o piso
- 6) Adequado para exposição em rodízios de móveis

Dados técnicos

Matéria-prima base:	Dispersão de acrilatos
Tempo de aeração:	0 - 10 minutos
Tempo aberto:	aprox. 15 minutos
Agente de limpeza:	Água, antes do adesivo começar a secar
Tempo de estocagem:	12 meses a temperatura ambiente
Temperatura de estocagem:	não abaixo de +5 °C, sensível a geada

Aplicação e consumo⁷⁾

TKB B1	325 - 375 g/m ²	Pisos de linóleo Pisos Korkment Revestimentos de tufting e revestimentos tecidos
TKB B2	400 - 450 g/m ²	Pisos agulhados Revestimentos de tufting e revestimentos tecidos com estrutura da base grosseira

7) Consumo é dependente da estrutura da superfície e da absorção do contra piso.

Contra pisos

O contra piso, bem como as condições de temperatura e umidade do ambiente, devem atender as necessidades e exigências das normas, regulamentos e boletins técnicos. Contra pisos devem estar devidamente secos, sólidos, nivelados e livres de rachaduras, sujeira e substâncias inibidoras de adesão.

Aplique os compostos autonivelantes Wakol correspondentes a contra pisos não absorventes e irregulares. As informações técnicas dos seladores/primers e compostos autonivelantes devem ser atendidos.

Uso

Mexa bem o adesivo antes de usar. Usando uma espátula dentada, aplique uniformemente no contra piso, sem deixar acumulo do adesivo. Coloque o piso após um tempo de aeração apropriado e pressione-o com firmeza. Pressione-o novamente assim que o adesivo começar a se segurar.

Use peso nas bordas muito "teimosas" do piso, se necessário, até que o adesivo termine o processo de fixação.

A junta só pode ser aplicada no linóleo após um tempo de colocação do adesivo de 48 horas.

Importante

Não aplique em pavimentos com temperatura inferior a +15 °C e temperatura ambiente de +18 °C, assim como umidade do ar entre 40% e 65%, máxima de 75 %. Toda informação é baseada em aproximadamente 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

No tempo frio, aqueça todos os materiais em uma sala aquecida antes de usar.

Use WAKOL D 3320 Adesivo para PVC para pisos têxteis com suporte de poliuretano ou PVC.

Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão. A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além

de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio técnico.

Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em www.wakol.com.

Essa informação técnica de 28.09.2021 substitui todas versões anteriores.