

# WAKOL D 3060 Amorsa plastifianta

## Informații tehnice

### Domeniul de utilizare

Dispersie în stare de utilizare pentru îmbunătățirea

- WAKOL Z 645 Sapa pentru reparatii, fara praf
- WAKOL Z 640 Mortar de reparatii
- WAKOL Z 610 Sapa autonivelanta universala, fara praf
- WAKOL Z 615 Sapa autonivelanta universala, fara praf
- WAKOL Z 625 Sapa autonivelanta universala
- WAKOL Z 630 Masă de egalizare
- WAKOL A 830 Sapa autonivelanta universala
- WAKOL A 850 Sapa pentru reparatii

pentru creșterea aderenței, flexibilității și diminuarea tensiunilor de pierdere pentru aplicații în zona interioară.

### Proprietăți speciale



1)



2)



3)



4)



5)



6)

- fără solvenți, corespunzător definiției din TRGS 610
- adecvat pentru rolele de scaun începând cu o grosime de 1 mm a stratului șpăcluit

- 1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse
- 2) Clasa de emisii conform legislației franceze
- 3) Materiale de montare de dispersie fără solvenți
- 4) Produs de dotare a navei conform directivei 2014/90/UE, organismul notificat 0736, modulele B și D. Declarația de conformitate este disponibilă pe [www.wakol.de](http://www.wakol.de)
- 5) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală
- 6) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

### Date tehnice

Baza de materii prime:	Dispersie de poliacrilat
Agent de curățare:	Apă proaspătă
Temperatura de depozitare:	nu sub +5°C, sensibil la îngheț

Durata de depozitare: 12 luni la temperatura încăperii

Se utilizează cu	Adaos WAKOL D 3060 câte 25 kg/sac	Timpul de așteptare:	Posibilitatea de acces cu piciorul < 1 mm*	Șlefuire < 1 mm*	Timp de uscare < 1 mm* la șpăcluirea ulterioară cu șape autonivelante	Stare pregătită pentru montare < 1 mm*
WAKOL Z 645	7,25 - 8,0l	aproximativ 12 Min.	începând cu 20 de minute	1 oră	1 oră	3 ore
WAKOL Z 640	6,25 - 7,25 l	aproximativ 15 Min.	începând cu 30 de minute	1 oră	1 oră	3 ore
WAKOL Z 615	6,25 - 7,0 l	aproximativ 40 Min.	începând cu 30 de minute	2 ore	2 ore	12 ore
WAKOL Z 610	6,25 - 7,25 l	aproximativ 40 Min.	începând cu 30 de minute	3 ore	3 ore	12 ore
WAKOL Z 625						
WAKOL Z 630						
WAKOL A 830	6,25 - 7,0 l	aproximativ 40 Min.	începând cu 30 de minute	2 ore	2 ore	12 ore **
WAKOL A 850	4,5 - 6,5 l	aproximativ 90 Min.	începând cu 60 de minute	2 ore	1 oră	3 ore

\* Grosimile de aplicare mai mari prelungesc timpii

\*\* Stare pregătită pentru montare la desprinderea îmbinărilor și orificiilor de șuruburi la plăcile din material lemnos după 3 ore

## Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăperea trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea. Straturile separatoare se vor înlătura prin măsuri mecanice adecvate.

Straturile utile vechi trebuie să fie îmbinate ferm cu suportul și să fie curățate de grund și polizate înainte de lucrările de șpăcluire.

O grunduire este necesară la șapele de sulfat de calciu, precum și la șapele de ciment excesiv de absorbante. În acest caz, utilizați concentrat de grund WAKOL D 3004 diluat 1:2 cu apă sau grund de dispersie WAKOL D 3003. Respectați normativul și timpii de uscare a grundului.

Șlefuiți în cea mai mare măsură resturile elastice de adeziv de parchet vechi și grunduiți cu grunduri pe bază de rășină reactivă Wakol, de exemplu, grund poliuretanic WAKOL PU 280 sau grund pe bază de silan WAKOL MS 330 în combinație cu grundul special WAKOL D 3045. Respectați timpului de uscare al grundului.

## Prelucrare

Adaosul de plastifiere WAKOL D 3060 se amestecă bine și, în loc de apă, se adaugă material de șpäcluit. Cantitatea de adaos poate varia în limita cantității de adăugare menționată anterior, în funcție de materialul de șpäcluit și de modul de utilizare.

Amestecarea se realizează cu un mixer spiralat și o bormașină cu turație ridicată (> 2000 rot/min). Eventualii bulgări care mai există se dizolvă la prelucrarea cu mistria.

Se utilizează adaosul de plastifiere WAKOL D 3060 și materialul de umplere WAKOL Z 645, materialul de umplere WAKOL Z 640 sau materialul de umplere WAKOL A 850 pentru aplicarea maselor de șpaclu cuprinse între 1 - 20 mm, precum și pe construcții portante din stâlpi de lemn fără vibrații cu dușumele de lemn, pentru aplicarea sub formă de masă de șpaclu a plasei de armare WAKOL AR 150, pentru umplerea rosturilor dintre plăcile ceramice și pentru prelucrarea prealabilă rapidă, cu aplicarea pe între

WAKOL D 3060 Amorsă plastifiantă și WAKOL Z 610 Șapă autonivelantă universală, WAKOL Z 615 Șapă autonivelantă universală, WAKOL Z 625 Masă de egalizare, WAKOL A 850 Mortar de reparații sau WAKOL Z 640 Mortar de reparații se pretează în special pentru desprinderea pe toată suprafața a resturilor de adeziv vechi rezistente la apă, pentru șpäcluirea fină (închiderea porilor), pentru curățarea cu șpaclul a WAKOL TS 102 Placă izolare fonică, 2 mm, WAKOL TS 103 Placă izolare fonică, 3 mm, respectiv WAKOL TS 112 Placă izolare fonică, 2 mm, pentru șpäcluirea staturilor de uzură vechi, curățate și șlefuite, de exemplu, PVC, cauciuc, linoleum, plăci ceramice și plăci de piatră naturală, substraturi metalice precum și pardoseli fixe din material textil cardat acicular.

Adaosul de plastifiere WAKOL D 3060 și compușii de WAKOL A 830 Masă de egalizare, WAKOL A 850 Sapa pentru reparatii sau materialul de umplere WAKOL Z 640 se recomandă în special pentru șpäcluirea de rosturi, treceri și orificii pentru șuruburi pentru plăcile din material lemnos montate corespunzător, pentru aplicarea parțială a maselor de șpaclu, de exemplu, pentru acoperirea urmelor de mistrie și pentru șpäcluirea saltelei pentru amortizarea zgomotului provocat de pași WAKOL TS 102, 2 mm, saltelei pentru amortizarea zgomotului provocat de pași WAKOL TS 103, 3 mm respectiv saltelei pentru amortizarea zgomotului provocat de pași WAKOL TS 112, 2 mm.

Aplicarea ulterioară a stratului de acoperire se poate efectua după cum urmează:

Covoare textile de pardoseală cu toți adezivii de calitate superioară Wakol, covoare de pardoseală din PVC și CV cu adeziv WAKOL D 3320, WAKOL D 3360 VersaTack, straturi cu design PVC cu o grosime de minimum 1 mm a stratului de șpaclu cu adeziv WAKOL D 3320, WAKOL D 3317 Adeziv pentru PVC- armat cu fibre, WAKOL D 3318 MultiFlex, armat cu fibre și adeziv pentru straturi cu design din PVC WAKOL D 3319, armat cu fibre, linoleum cu WAKOL D 3318 MultiFlex, armat cu fibre. Adezivul pentru linoleum și mochetă WAKOL D 3311 și adezivul pentru linoleum WAKOL D 3304, precum și materialele de acoperire pe bază

de cauciuc vor fi aplicate cu adeziv pentru PVC și cauciuc WAKOL MS 550/552 sau cu adeziv poliuretanic WAKOL PU 270 .

Prin capacitatea de absorbție redusă a materialului de șpăcluit plastifiat este necesară adaptarea corespunzătoare timpului de ventilație a adezivilor.

Parchetul multistrat poate fi lipit cu WAKOL PU 210 Adeziv pentru parchet, Wakol PU 216 Adeziv pentru parchet, WAKOL PU 225 Adeziv pentru parchet sau WAKOL MS 290 Adeziv pentru parchet, rezistent la forfecare, pe WAKOL Z 610 Șapă autonivelantă universală, fără praf, plastifiată cu WAKOL D 3060 Amorsă plastifiantă, pe substraturi care prezintă stabilitatea necesară, șpăcluite cu WAKOL Z 615 Șapă autonivelantă universală, fără praf, WAKOL Z 625 Masă de egalizare, WAKOL Z 630 Masă de egalizare, WAKOL Z 640 Mortar de reparații sau WAKOL Z 645 Șapă pentru reparații, fără praf. Este necesară respectarea unei grosimi minime de 1 mm a stratului la aplicarea masei de șpaclu.

Compușii de compensare tratați cu adaosul de plastifiere WAKOL D 3060 pot fi acoperiți cu masă de șpaclu fără grund pe substraturi care nu pot fi comprimate în termen de 72 de ore.

### Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăperea trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ +20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %. În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.

Curățarea rotilor de scaun și aprobarea pentru parchet începând cu o grosime de minimum 1 mm a stratului de șpaclu pe suporturi necomprimabile.

Pe substraturile comprimabile, precum, de exemplu, pardoselile din material textil cardat acicular vechi, nu este permisă aplicarea de straturi de acoperire netede sau de parchet.

Este necesară curățarea imediată cu apă a sculelor; după uscare, materialul poate fi îndepărtat mecanic, dar cu dificultate.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 10.11.2023, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.