

# WAKOL D 3313 Adeziv PVC free

## Informații tehnice

### Domeniul de utilizare

Adeziv sub formă de dispersie conform DIN EN 14259 pentru montarea

- Covoare de pardoseală fără PVC, pe bază de PU, PO sau cu părți posterioare din textil cardat în fâșii, scânduri sau plăci ceramice
- Straturi PVC omogene și eterogene în fâșii și plăci
- Straturi cu design PVC în plăci și scânduri
- Straturi CV

pe suporturi absorbante pregătite corespunzător în zona interioară.

### Proprietăți speciale



- fără solvenți, corespunzător definiției din TRGS 610
- corespunde DIN EN 14259
- comportament de indentare optimizat

- 1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse
- 2) Clasa de emisii conform legislației franceze
- 3) Materiale de montare de dispersie fără solvenți
- 4) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală
- 5) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

### Date tehnice

Baza de materii prime:	Dispersie de polimeri
Timpe de ventilație:	aproximativ 5 - 10 minute
Timpe de așezare în interior:	aproximativ 25 minute
Agent de curățare:	Apă, înainte ca adezivul să se usuce
Durata de depozitare:	12 luni la temperatura încăperii
Temperatura de depozitare:	nu sub +5°C, sensibil la îngheț

## Modul de aplicare și consumul<sup>6)</sup>

TKB A2	aproximativ 280 - 300 g/m <sup>2</sup>	Straturi fără PVC* Straturi PVC Straturi CV
TKB B1	aproximativ 400 - 420 g/m <sup>2</sup>	Straturi fără PVC*

\*Țineți cont de prescripțiile producătorului straturilor.

6) Consumul depinde de structura suprafeței și de capacitatea de absorbție a suportului.

## Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăpere trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea.

Șpăcluiți suporturile neabsorbante și denivelate utilizând compuși de compensare Wakol corespunzători. Se vor respecta informațiile tehnice ale grundurilor și materialelor de șpăcluit.

## Prelucrare

Agitați bine adezivul înainte de utilizare. Aplicați uniform pe suport cu șpaclul zimțuit, evitând formarea cuiburilor de adeziv. După timpul de aerisire corespunzător, așezați suportul corect ajustat în poziție de lucru și frecați bine. După un timp scurt, mai frecați o dată.

## Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăpere trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ 20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %.

În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.

Montați straturile din scânduri și plăci ceramice în zonele cu aport mare de apă (zone de intrare) sau în incintele cu umiditate cu WAKOL MS 550 Adeziv pentru PVC și cauciuc sau WAKOL PU 270 Adeziv poliuretanic pentru.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 10.11.2023, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.