

WAKOL D 3317 Adeziv pentru PVC- armat cu fibre

Informații tehnice

Domeniul de utilizare

Adeziv sub formă de dispersie armat cu fibră conform DIN EN 14259 pentru montarea

- Stratouri cu design PVC în plăci și scânduri
- Stratouri PVC omogene și eterogene în fâșii și plăci
- Stratouri CV
- Stratouri din cauciuc natural cu grosimea până la 2,5 mm

pe suporturi absorbante pregătite corespunzător în zona interioară.

Proprietăți speciale



- fără solvenți, corespunzător definiției din TRGS 610
- corespunde DIN EN 14259

- 1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse
- 2) Clasa de emisii conform legislației franceze
- 3) Materiale de montare de dispersie fără solvenți
- 4) Produs din domeniul construcțiilor a fost verificat în privința emisiilor conform principiilor DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Adekvat pe încălzirea prin pardoseală
- 6) Adekvat pentru solicitarea prin role de scaun

Date tehnice

Baza de materii prime:	Dispersie de acrilat
Timp de ventilație:	aproximativ 5 - 15 minute
Timp de așezare în interior	aproximativ 10 - 25 minute
Agent de curățare:	Apă, înainte ca adezivul să se usuce
Durata de depozitare:	12 luni la temperatura încăperii
Temperatura de depozitare:	nu sub +5°C, sensibil la îngheț

Modul de aplicare și consumul⁷⁾

TKB A2	aproximativ 300 - 330 g/m ²	Straturi PVC Straturi CV
--------	--	-----------------------------

7) Consumul depinde de structura suprafeței și de capacitatea de absorbție a suportului.

Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăperea trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea.

Șpăcluiți suporturile neabsorbante și denivelate utilizând compuși de compensare Wakol corespunzători. Se vor respecta informațiile tehnice ale grundurilor și materialelor de șpăcluit.

Prelucrare

Agitați bine adezivul înainte de utilizare. Aplicați uniform pe suport cu șpaclul zimțuit, evitând formarea cuiburilor de adeziv. După timpul de aerisire corespunzător, așezați suportul în poziție de lucru și frecați bine. După un timp scurt, mai frecați o dată.

Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăperea trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ 20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %.

În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 06.02.2024, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.