

# WAKOL AR 115 Plasa armare sapa

## Informații tehnice

### Domeniul de utilizare

Țesătură din fibre de sticlă pentru armarea materialelor de șpăcluit Wakol cu autonivelare sau șapă subțire pentru utilizarea la

- Suporturi fisurate și ușor oscilante cu o lățime a fisurii de max. 3 mm
- Suporturi minerale vechi
- Suporturi din lemn
- Ruperi ale șapelor
- Suporturi mixte

în zona interioară.

### Proprietăți speciale



1)



2)



3)

- manevrare ușoară
- Îmbinarea fibrelor se desprinde la reșpăcluire
- Fibre rezistente la întindere
- Acoperă fisuri de până la 3 mm

1) Clasa de emisii conform legislației franceze

2) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală

3) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

### Date tehnice

Material:	Țesătură din fibre de sticlă
Forma de livrare:	Rolă
Lungimea:	100 m
Lățimea:	0,9 m
Greutatea pe unitatea de suprafață:	aproximativ 120 g/m <sup>2</sup>
Temperatura de depozitare:	nu este sensibil la îngheț

Durata de depozitare:

nelimitat

## Suporturi

Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără impurități și substanțe care împiedică lipirea. Dușumelele din lemn trebuie să fie fixate și aerisite.

## Prelucrare

Grunduiți suporturi corespunzător structurii suprafeței cu WAKOL D 3040 Amorsă universală concentrată (respectați raportul de amestec), respectiv WAKOL D 3035 Amorsă sub șapă sau cu rășină reactivă, de exemplu, WAKOL PU 280 Amorsă poliuretanică și WAKOL D 3045 Amorsă specială.

Respectați timpii de uscare a grundurilor.

Tratați preliminar fisurile cu lățimea de peste 3 mm sau rosturile cu WAKOL AR 116 Plasă de armare. Pentru detalii, consultați informațiile tehnice pentru WAKOL AR 116 Plasă de armare. Pentru dușumelele din lemn și plăcile din material lemnos, recomandăm rosturile cu material de umplere Wakol amestecate de preferință cu WAKOL D 3060 Amorsă plastifiantă, pentru a împiedica alunecarea materialului de șpäcluit.

Așezați plasa de armare WAKOL AR 115 pe suportul pregătit, tăiați-o cu foarfeca sau cu cuțitul și lăsați-o să se suprapună peste îmbinările fâșiei cu cel puțin 1 cm. Prindeți rosturile marginale și, dacă este necesar, așezați benzi perimetrice.

Apoi, respäcluiți cu materiale de șpäcluit Wakol cu autonivelare sau cu șapă subțire cu o grosime a stratului de minimum 5 mm. Prelucrați stratul de nivelare încă proaspăt cu rola cu țepi, pentru a desprinde fibrele și a le distribui în materialul de șpäcluit.

Respectați timpul de uscare a materialului de șpäcluit.

## Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăperea trebuie să fie de preferință între 40% și 65%, maximum până la 75%. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ 20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50%.

În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.

În funcție de suport sau de stratul superior, pot fi necesare grosimi mai mari ale stratului până când se obține o suprafață pregătită pentru acoperire.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 02.07.2021, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.