

WAKOL TS 170 Изолирующая пробка от ударного шума

Технические Информации

Область применения

Плита из натуральной пробки для улучшения звукоизоляции с вырезами для WAKOL MS 262 Клей для паркета, жесткоэластичный для укладки

- Штучный паркет
- Массивная доска шириной до 18 см
- Многослойный паркет длиной от 90 см
- Пробка с подложкой на основе HDF/MDF с шпунтованным или клик соединением.

На впитывающие и не впитывающие основания во внутренних помещениях

Особые свойства



1)



2)



3)



4)

- 1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
- 2) класс эмиссии по французскому законодательству
- 3) Подходит для полов с подогревом
- 4) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Сырьевая основа:

Полиуретановые смолы

Форма поставки:

Размер плит 915 x 610 мм, 50 штук в картоне

Толщина материала:

толщине 2,5 мм

Удельный вес:

примерно 0,475 кг/м²

Снижение ударного шума:
(по EN ISO 140-8)

до 15 дБ в комбинации с многослойным паркетом 14 мм

Огнестойкость:
(по ISO 11 925/EN 13 501)

Efl

теплопроницаемости R:
(по EN 12667)

примерно 0,006 м² K/W

Температура при хранении:

морозостойкий

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям действующих стандартов и информационных листов.

Неровные поверхности обработать с подходящими нивелирующими массами Wakol. Технические информации грунтовок и нивелирующих масс необходимо соблюдать.

Обработка

Акклиматизированное звукоизоляционное покрытие укладывается с кашированным слоем кверху. Вырезы необходимо расположить поперёк (на 90°) к укладке паркета.

Заполнить выемки WAKOL MS 262 Клей для паркета, жесткоэластичный, для этого использовать специальное треугольное сопло. При применении необходимо удерживать насадку в перпендикулярном положении. Клей наносить ориентировочно на время укладки паркета.

При укладке многослойного паркета длиной более 200 см необходимо склеить шпунт на тарцовом стыке с WAKOL D 6085.

Уложить паркет на слой клея и тщательно придавить. Следует обратить внимание на достаточную адгезию клея к паркету. Также необходимо соблюдать техническую характеристику паркета.

Важные указания

В холодную погоду все материалы для укладки необходимо предварительно отогреть в обогреваемом помещении.

При применении лака на эластичной подложке необходима рекомендация производителя лака.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 08.02.2021 все предыдущие версии теряют свою силу.