

WAKOL AR 115 Армирующая ткань

Технические Информации

Область применения

Стекловолоконный холст для армирования саморастекающихся шпаклевочных масс Wakol или тонкой стяжки, предназначенный для применения на

- основаниях с трещинами и небольшой степенью подвижности при ширине трещин макс. до 3 мм
- старых минеральных основаниях
- деревянных основаниях
- сколах стяжки
- смешанных основаниях

во внутренних помещениях

Особые свойства



- прост в использовании
- При нанесении шпаклевки нарушается связь между волокнами
- Прочные на растяжение волокна
- Перекрывает трещины до 3 мм

1) класс эмиссии по французскому законодательству

2) Подходит для полов с подогревом

3) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Материал:	Стекловолоконный холст
Форма поставки:	Рулон
Длина:	100 м
Ширина:	0,9 м
Удельный вес:	примерно 120 г/м ²
Температура при хранении:	морозостойкий

Срок хранения: неограничен

Основание

Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь без загрязнений и веществ препятствующих приклеиванию. Деревянные полы должны лежать прочно и иметь вентиляцию в области примыкающих строительных элементов как например стены.

Обработка

В зависимости от качества поверхности предварительно обработать основания материалом WAKOL D 3040 Концентрированная грунтовка (соблюдать пропорцию смеси) или WAKOL D 3035 Дисперсионная грунтовка или реактивной смолой, например WAKOL PU 280 Полиуретановая грунтовка и WAKOL D 3045 Специальная грунтовка. Время высыхания грунтовки необходимо соблюдать.

Трещины шириной более 3 мм или швы обработать материалом WAKOL AR 116 Реставрационная ткань. Дополнительная информация содержится в Технической информации на WAKOL AR 116 Реставрационная ткань. Швы в деревянных настилах и древесно-стружечных плитах мы рекомендуем предварительно заполнить заполнителем Wakol с WAKOL D 3060 Пластифицирующая добавка во избежание усадки шпаклевочной массы.

Разложить WAKOL AR 115 Армирующая ткань на подготовленном основании, раскроить ножницами или ножом и на стыках полотен обеспечить перекрытие не менее 1 см. Соблюдать зазор по краю, при необходимости установить бордюр. Затем зашпаклевать саморастекающейся шпаклевочной массой Wakol или тонкой стяжкой с минимальной толщиной слоя 5 мм. Еще свежий выравнивающий слой обработать игольчатым валиком, чтобы нарушить связь между волокнами и распределить их в шпаклевочной массе. Соблюдать время сушки шпаклевочной массы.

Важные указания

Применение при температуре основания не ниже +15°C и комнатной температуре +18°C и относительной влажности воздуха от 40 до 65% максимально 75%. Все указания относятся примерно к +20 °C и 50 % относительной влажности.

В холодную погоду все материалы для укладки необходимо предварительно отогреть в обогреваемом помещении.

В зависимости от качества основания или верхнего покрытия для получения готовой к укладке поверхности может потребоваться более значительная толщина слоя.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии

оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 02.07.2021 все предыдущие версии теряют свою силу.