

		Neuer Oberbelag	
bestehender Untergrund		Parkett	Teppich, Linoleum, PVC
Zementestrich	Untergrundvorbereitung	Schleifen und absaugen	
	Grundierung	WAKOL D 3004 Vorstrichkonzentrat/ WAKOL D 3003 Dispersionsvorstrich	
	Füllmasse für Minitec	WAKOL Z 610/615 Ausgleichsmasse, staubarm + WAKOL AR 114 Armierungsfasern WAKOL A 830 Ausgleichsmasse + WAKOL AR 114 Armierungsfasern WAKOL Z 515 Dünnestrich	
	Klebstoff	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch	WAKOL D 3360 VersaTack
Caliumsulfat-Estrich	Untergrundvorbereitung	Schleifen und absaugen	
	Grundierung	WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich + WAKOL D 3045 Spezialvorstrich	
	Füllmasse für Minitec	WAKOL Z 610/615 Ausgleichsmasse, staubarm + WAKOL AR 114 Armierungsfasern WAKOL A 830 Ausgleichsmasse + WAKOL AR 114 Armierungsfasern WAKOL Z 515 Dünnestrich	
	Klebstoff	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch	WAKOL D 3360 VersaTack
Fliesen	Untergrundvorbereitung	Grundreinigen der festliegenden Fliesen mit WAKOL R 4515 Fliesenreiniger, anfräsen und absaugen	
	Grundierung	WAKOL D 3045 Spezialvorstrich	
	Füllmasse für Minitec	WAKOL Z 610/615 Ausgleichsmasse, staubarm + WAKOL AR 114 Armierungsfasern WAKOL A 830 Ausgleichsmasse + WAKOL AR 114 Armierungsfasern WAKOL Z 515 Dünnestrich	
	Klebstoff	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch	WAKOL D 3360 VersaTack
Holzwerkstoffplatten	Untergrundvorbereitung	Schleifen und absaugen	
	Grundierung	WAKOL D 3045 Spezialvorstrich	
	Füllmasse für Minitec	WAKOL Z 610/615 Ausgleichsmasse, staubarm + WAKOL AR 114 Armierungsfasern WAKOL A 830 Ausgleichsmasse + WAKOL AR 114 Armierungsfasern	
	Klebstoff	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch	WAKOL D 3360 VersaTack
Gussasphalt	Untergrundvorbereitung	Schleifen und absaugen	
	Grundierung	WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich	
	Kleben der Entkopplung	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	
	Entkopplung	WAKOL RP 109 Entkopplungsplatte, 9 mm	
	Füllmasse für Minitec	WAKOL A 830 Anhydritausgleichsmasse + WAKOL AR 114 Armierungsfasern	
	Klebstoff	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch	WAKOL D 3360 VersaTack

		Neuer Oberbelag	
bestehender Untergrund		Parkett	Teppich, Linoleum, PVC
Betonboden neu	Untergrundvorbereitung	Schleifen und absaugen	
	Grundierung	2 x WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich (Feuchtesperre) + WAKOL D 3045 Spezialvorstrich	
	Füllmasse für Minitec	WAKOL Z 610/615 Ausgleichsmasse, staubarm + WAKOL AR 114 Armierungsfasern WAKOL A 830 Ausgleichsmasse + WAKOL AR 114 Armierungsfasern WAKOL Z 515 Dünnestrich	
	Klebstoff	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch	WAKOL D 3360 VersaTack
Gipsfaserplatten	Untergrundvorbereitung	Schleifen und absaugen	
	Grundierung	WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich + WAKOL D 3045 Spezialvorstrich	
	Füllmasse für Minitec	WAKOL A 830 Ausgleichsmasse + WAKOL AR 114 Armierungsfasern	
	Klebstoff	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch	WAKOL D 3360 VersaTack

Aufbauhöhe	Begehbarkeit	Funktionsheizzeit	Belegreife	Gesamtzeit
≥ 15 mm	≥ 2,5 Stunden	nach 2 Tagen / für 2 Tage	sofort nach dem Funktionsheizen	≥ 4 Tage

**Rohrüberdeckung mind. 3 mm**  
**Uponorelement Schichtstärke 12 mm**

Alle Produkte sind EC1 PLUS nach Emicode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV. Details zur Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogenen Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.