



## Wakol Untergrundvorbereitung zur Klebung von In - Parkett Bodenbelägen mit Wakol Klebstoffen



Untergrund	Vorarbeiten	Vorstrich	Spachtelmasse
Zementestrich (CE)	absaugen oder abkehren	Wakol D 3074 (1:2 mit Wasser verdünnt)	WAKOL Z 615 WAKOL Z 625
Calciumsulfatestriche (CA)	schleifen bzw. bürsten und saugen.	Wakol D 3074 (1:2 mit Wasser verdünnt)	WAKOL Z 615 WAKOL Z 625
Gußasphalt-Estrich (AS)	kehren	Wakol D 3074 (1:1 mit Wasser verdünnt)	WAKOL Z 615 WAKOL Z 625
Magnesia-Steinholzestrich (MA) -tragfähig-	absaugen oder abkehren	WAKOL PU 280 mit WAKOL Abstreusand S 28	WAKOL Z 615 WAKOL Z 625
V - 100 Spanplatten	absaugen oder abkehren	nicht erforderlich	nicht erforderlich
Terrazzo/Steinfliesen	entschichten, grundreinigen	WAKOL D 3074 (1:1 mit Wasser verdünnt)	WAKOL Z 615 WAKOL Z 625

Separate WAKOL - Klebstoffempfehlung für IN - Parkett Bodenbeläge beachten.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagsherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen Ihre Gültigkeit.