

# WAKOL NE 470 Contactlijm

## Technische informatie

### Toepassingsbereik

Neopreenlijm voor

- Plinten
- Trapranden

en het op trappen leggen van

- Textielvloerbedekkingen
- homogene PVC-vloerbedekking
- Rubberen vloerbedekkingen
- Linoleumvloerbedekkingen
- Kurk vloerbedekkingen

Op zuigende en niet zuigende ondergronden binnenshuis.

### Bijzondere eigenschappen



1)

- geschikt voor stoelwielrijen
- geschikt voor vloerverwarming

1) Emissieklasse overeenkomstig het Franse recht

### Technische gegevens

Grondstofbasis:	Polychloropreen
Wachttijd:	ca. 15 - 20 minuten
Inlegtijd:	ca. 30 minuten
Reinigingsmiddel:	WAKOL RV 105 Neopreen-Verdunner
Bewaartijd:	12 maand in dicht afgesloten verpakking
Bewaartemperatuur:	niet onder +5 °C; vorstgevoelig
Aanduiding volgens verordening inzake gevaarlijke stoffen:	zie veiligheidsgegevensblad
GISCODE:	S1

Manier van aanbrengen en verbruik<sup>2)</sup>:

Aan beide zijden met kwast	200 - 250g/m <sup>2</sup>	Plinten, trapranden
aan beide zijden met gladde spatel of TKB A1	300 - 350g/m <sup>2</sup>	Textielbekledingen, homogene PVC-bekledingen, rubberen vloerbedekking, linoleum vloerbedekking, kurk vloerbedekking

2) Het verbruik is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en de zuigkracht van de ondergrond

## Ondergronden

De ondergrond en de omstandigheden dienen te voldoen aan de eisen van DIN 18365. Ondervloeren dienen vlak, blijvend droog, vormvast, vrij van scheuren, verontreinigingen en stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting te zijn.

Oneffen ondergronden met Wakol egalisatiemassa egaliseren. De technische informatie van de voorstrijkmiddelen en plamuurmassa moet in acht genomen worden.

Gietasfalt in principe egaliseren.

## Verwerking

De lijm voor gebruik goed roeren. Met vlakke of fijngetande lijmkam gelijkmatig opbrengen op de ondergrond en de vloerbedekking, waarbij lijmopeenhoping voorkomen dient te worden. Vloerbedekking na de gestelde wachttijd correct in het lijmbed leggen en goed aanwrijven. Het is niet mogelijk om achteraf correcties uit te voeren.

Het aaneenlassen van de vloerbedekking kan de volgende dag plaatsvinden.

Tijdens de verwerking en de definitieve uitharding (ca. 3 dagen) niet aan direct zonlicht blootstellen.

## Belangrijke aanwijzingen

Verwerking niet onder +15 °C. Bij koud weer WAKOL NE 470 Contactlijm tijdig laten acclimatiseren in de ruimte waar gewerkt gaat worden. Alle informatie heeft betrekking op ca. ca. 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid.

Niet geschikt voor het verlijmen van hetrogeen PVC en CV-vloerbedekking. Als alternatief kan WAKOL D 3410 Kontakto ingezet worden.

Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle instructies zijn gebaseerd op testen en op meerjarige praktische ervaring en op genormeerde omstandigheden. De veelheid van ingezette materialen en verschillende omstandigheden, die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten aansprakelijkheid van deze instructies uit. Daarom bevelen wij eigen testen aan.

De gebruiksaanwijzingen van de producent van het parket en de op dit moment geldende normen moeten in acht worden gehouden. Bovendien staan wij u graag met onze technische ondersteuning ter beschikking.

De actuele product merkbladen vindt u op onze website [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Met deze uitgave van 13.07.2015 verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.