

WAKOL TS 170 Mata dźwiękochłonna-tłumiąca kroki

Informacje techniczne

Zastosowanie

Płyta z korka naturalnego dla poprawy tłumienie odgłosów kroków z wycięciami do mocowania WAKOL MS 262 Klej do parkietu, twardo-elastyczny do układania

- Parkietu litego
- Desek litych o szerokości do 18 cm
- Parkietu wielowarstwowego długość od 90 cm
- Korka na podkładach HDF/MDF z łączeniem na rowek i wpust lub połączeniem zatrzaskowym

na podłogach chłonnych i niechłonnych w pomieszczeniach

Szczególne właściwości



1)



2)



3)



4)

- 1) Wg kryteriów GEV zaklasyfikowany dla klasy emisji EMICODE EC1 PLUS: bardzo niska emisja
- 2) klasa emisji wg prawa francuskiego
- 3) Przystosowany do ogrzewania podłogowego
- 4) Przystosowany pod meble na kółkach

Dane techniczne

Baza surowcowa:	Korek naturalny
Forma dostawy:	Płyty 915 x 610 mm, 50 szt. w kartonie
Grubość materiału:	grubość 2,5 mm
Ciężar powierzchniowy:	ok. 0,475 kg/m ²
Wytłumienie odgłosu kroków: (wg EN ISO 140-8)	do 15 dB w połączeniu z parkietem wielowarstwowym o grubości 14 mm
Palność: (wg ISO 11 925/EN 13 501)	Efl
Opór przewodzenia ciepła R: (wg EN 12 667)	0,006 m ² K/W
Temperatura składowania:	produkt niewrażliwy na przemrożenie

Podłoże

Podłoże jak również warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą odpowiadać obowiązującym normom i zaleceniom w kartach informacji.

Bardzo nierówne podłoża należy wyszpachlować odpowiednimi masami wyrównawczymi Wakol. Należy przestrzegać informacji technicznych dotyczących stosowanych gruntówek i mas szpachlowych.

Aplikacja

Wcześniej aklimatyzowaną matę tłumiącą odgłos kroków ułożyć luzem, stroną metalową do góry. Wycięcia muszą być rozmieszczone w poprzek (przesunięte o 90°), do kierunku układania parkietu.

Wypełnić wycięcia za pomocą WAKOL MS 262 Klej do parkietu, twardo-elastyczny, w tym celu użyć specjalnej dyszy trójkątnej. Trzymając dyszę pionowo wypełniać tylko tyle szczelin, ile w ciągu czasu układania przewidzianego dla kleju do parkietów można obłożyć parkietem.

Przy układaniu elementów wielowarstwowych o długości pow. 200 cm bez systemu blokowania należy wykonać powlekanie w kształcie litery H na powierzchniach stykowych klejem do drewna WAKOL D 6085.

Ułożyć elementy parkietu i docisnąć w rowkach z klejem, zwracając uwagę na wystarczające pokrycie klejem (usieczowanie) spodu klejonych elementów. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach informacji technicznych stosowanego kleju.

Ważne wskazówki

Wszystkie materiały przechowywane w niskich temperaturach należy odpowiednio wcześniej przenieść do ciepłego pomieszczenia.

W przypadku stosowania lakierów należy wcześniej potwierdzić możliwość stosowania na posadzkach drewnianych układanych przy użyciu klejów elastycznych.

Gwarantujemy stałą wysoką jakość naszych produktów. Wszystkie informacje oparte są na badaniach oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Różnorodność stosowanych materiałów i odmienne warunki pracy, na które nie mamy wpływu, wykluczają roszczenia związane z podanymi informacjami. Dlatego też zalecamy przeprowadzenie odpowiedniej ilości prób własnych względnie serii pilotażowej. Należy przestrzegać zaleceń producentów stosowanych okładzin oraz aktualnie obowiązujących norm i kart informacji technicznych. W przypadku dalszych pytań nasz dział techniczny jest do Państwa dyspozycji.

Karty informacji technicznych dostępne są na stronie www.wakol.com.

Niniejsza karta informacji technicznych z 08.02.2021 anuluje poprzednie karty.