

WAKOL D 3313 Adesivo PVC free

Informação técnica

Área de aplicação

Adesivo base dispersão acordo com DIN EN 14259 para instalação

- Pavimentos sem PVC sobre PU, PO ou com bases em velo em pisos, tábuas e ladrilhos
- Revestimento homogêneo e heterogêneo de PVC em réguas e placas
- Adesivo para pisos LVT em réguas e placas
- Pisos CV

em contrapisos absorventes preparados adequadamente - áreas internas.

Propriedades especiais



- Livre de solvente como definido pela TRGS 610
- atende a norma DIN EN 14259
- características de indentação otimizadas

- 1) Baseado no critério da GEV (Associação para Emissão controlada de materiais de instalação), classificado como EMICODE EC1 PLUS: emissões muito baixas
- 2) Emissões de acordo com leis Francesas
- 3) Materiais de dispersão livre de solventes
- 4) Adequado para aquecimento sob o piso
- 5) Adequado para exposição em rodízios de móveis

Dados técnicos

Matéria-prima base:	Dispersão polimérica
Tempo de aeração:	aprox. 5 - 10 minutos
Tempo aberto:	aprox. 25 minutos
Agente de limpeza:	Água, antes do adesivo começar a secar
Tempo de estocagem:	12 meses a temperatura ambiente
Temperatura de estocagem:	não abaixo de +5 °C, sensível a geada

Aplicação e consumo⁶⁾

TKB A2	aprox. 280 - 300 g/m ²	Pavimentos sem PVC* Pisos de PVC Pisos vinílicos almofadados
TKB B1	aprox. 400 - 420 g/m ²	Pavimentos sem PVC*

*Observar especificações do fabricante de revestimentos.

6) Consumo é dependente da estrutura da superfície e da absorção do contra piso.

Contra pisos

O contra piso, bem como as condições de temperatura e umidade do ambiente, devem atender as necessidades e exigências das normas, regulamentos e boletins técnicos. Contra pisos devem estar devidamente secos, sólidos, nivelados e livres de rachaduras, sujeira e substâncias inibidoras de adesão.

Aplique os compostos autonivelantes Wakol correspondentes a contra pisos não absorventes e irregulares. Informação técnica sobre os primers e compostos auto nivelantes devem ser observadas.

Uso

Mexa bem o adesivo antes de usar. Usando uma espátula dentada, aplique uniformemente no contra piso, sem deixar acumulo do adesivo. Coloque o piso com precisão após um tempo de aeração apropriado e pressione-o com firmeza. Friccionar novamente após um breve período de tempo.

Importante

Não aplique em pavimentos com temperatura inferior a +15 °C e temperatura ambiente de +18 °C, assim como umidade do ar entre 40% e 65%, máxima de 75 %. Toda informação é baseada em aproximadamente 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

No tempo frio, aqueça todos os materiais em uma sala aquecida antes de usar.

Aplicar revestimentos de tábuas e ladrilhos em zonas com aumento de entrada de água (zonas de entrada) ou em banheiros com WAKOL MS 550 Adesivo para pisos vinílicos e de borracha ou WAKOL PU 270 Adesivo poliuretânico.

Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão. A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio técnico.

Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em www.wakol.com.

Essa informação técnica de 10.11.2023 substitui todas versões anteriores.