

WAKOL D 3540 Adesivo de contato para cortiça

Informação técnica

Área de aplicação

adesivo base dispersão de contato de acordo com DIN EN 14259 para pre-revestimento

- Pavimentos em cortiça com revestimento natural em cortiça conforme ISO 3813 ou DIN EN 12104 também folheados, encerados ou pré-selados
- Revestimento de parede de cortiça
- Pisos têxteis em escadarias

em contrapisos absorventes e não absorventes preparados adequadamente - áreas internas.

Propriedades especiais



- Livre de solvente como definido pela TRGS 610
- circulação permitida imediatamente

- 1) Baseado no critério da GEV (Associação para Emissão controlada de materiais de instalação), classificado como EMICODE EC1 PLUS: emissões muito baixas
- 2) Emissões de acordo com leis Francesas
- 3) Materiais de dispersão livre de solventes
- 4) Produto certificado para construção em emissões de acordo com os princípios DiBt: WAKOL GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Adequado para aquecimento sob o piso
- 6) Adequado para exposição em rodízios de móveis

Dados técnicos

Matéria-prima base:	Dispersão
Tempo de aeração:	aprox. 30 - 45 minutos em contra pisos absorventes aproximadamente 60 + 90 minutos em uma superfície não absorvente e na parte de trás da cobertura
Tempo aberto:	aprox. 2 - 3 horas para placas de cortiça pré-revestidas 1 - 1,5 horas
Agente de limpeza:	Água, antes do adesivo começar a secar
Tempo de estocagem:	12 meses a temperatura ambiente

Temperatura de estocagem: não abaixo de +5 °C, sensível a geada

Aplicação e consumo⁷⁾

Rolo de pelo curto	pelo menos 250 g/m ²	Pisos de cortiça
TKB A1 - A3	150 - 650 g/m ²	Pisos têxteis

7) Consumo é dependente da estrutura da superfície e da absorção do contra piso.

Contra pisos

O contra piso, bem como as condições de temperatura e umidade do ambiente, devem atender as necessidades e exigências das normas, regulamentos e boletins técnicos. Contra pisos devem estar devidamente secos, sólidos, nivelados e livres de rachaduras, sujeira e substâncias inibidoras de adesão. Os revestimentos de piso existentes devem ser firmemente ligados ao contra piso e ter uma superfície lisa livre de cera e outros produtos de tratamento.

Contrapisos nivelados e lisos são necessários para adesão de cortiça com WAKOL D3540 adesivo de contato para cortiça. Substratos irregulares bem como superfícies de sub bases rugosas, devem ser primeiramente tratados com compostos auto nivelantes cimentícios Wakol, como por exemplo WAKOL Z 610 Composto auto-nivelante, com redução de pó. As informações técnicas dos seladores/primers e compostos autonivelantes devem ser atendidos. O composto autonivelante deve ser sempre aplicado em camadas de enchimento de concreto de sulfato de cálcio (anidrito), magnesita e xilolito e asfalto de mástique, com uma espessura de camada de pelo menos 2 mm. Área que não é suficientemente nivelada deve ser suavizada usando um composto autonivelante fino de alta qualidade antes que os revestimentos de parede de cortiça possam ser colados.

Diluir compostos nivelantes lixados com WAKOL D 3004 Primer concentrado 1:2 água ou WAKOL D 3003 Primer em dispersão primer. O primer deve estar completamente seco antes do trabalho de colagem.

Uso

Mexa bem o adesivo antes de usar. Usando um aplicador apropriado, aplique generosamente e uniformemente no contra piso e na parte de trás do piso, sem deixar poça adesiva. Determine a quantidade de aplicação para obter um filme adesivo fechado. Após o adesivo secar, as superfícies adesivas devem apresentar um filme fechado e uniformemente brilhante.

Uma vez que ambas demãos de adesivos tenham secado e se tornado transparentes, o piso é ajustado com precisão e batido bem com um martelo de borracha. O piso que foi colocado pode ser pisado imediatamente. No caso de piso de cortiça natural, a superfície pode ser selada após 24 horas.

As placas de cortiça podem ser pré-revestidas com WAKOL D 3540 Adesivo de contato para cortiça antes do dia da sua colocação (com 24 horas de antecedência) ou pré-revestidas mecanicamente com WAKOL D 3513 Pré-revestimento de cortiça (até 6 meses antes de serem colocadas). No dia que são colocados, o adesivo só precisa ser aplica ao contra piso

e, após um tempo de aeração suficiente, as placas de cortiça pré-revestidas devem ser fixados no local utilizando o método de contato. Neste caso, o tempo de abertura é de 1 a 1,5 horas.

Importante

Não aplique em pavimentos com temperatura inferior a +15 °C e temperatura ambiente de +18 °C, assim como umidade do ar entre 40% e 65%, máxima de 75 %. Toda informação é baseada em aproximadamente 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

No tempo frio, aqueça todos os materiais em uma sala aquecida antes de usar. WAKOL D 3540 Adesivo de contato para cortiça não é adequado para instalação de pisos de cortiça com fundo de PVC de acordo com a norma europeia DIN EN 655 – por favor consulte nosso departamento de Aplicação e Tecnologia antes de iniciar a obra.

Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão. A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio técnico.

Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em www.wakol.com.

Essa informação técnica de 07.09.2023 substitui todas versões anteriores.