

WAKOL TS 170 Manta de isolamento acústico

Informação técnica

Área de aplicação

Placa de cortiça natural para melhorar o isolamento acústico de passos com recortes para acomodar WAKOL MS 262 Adesivo para pisos em madeira, firme-elástico, para instalação.

- Tacos palito
 - Pranchas de madeira maciça, até um máx. largura de 18 cm
 - Pisos multi-camadas desde um comprimento de 90 cm
 - Cortiça em substratos HDF/MDF com juntas macho/fêmea ou click
- contra pisos internos não absorventes e absorventes.

Propriedades especiais



1)



2)



3)



4)

- 1) Baseado no critério da GEV (Associação para Emissão controlada de materiais de instalação), classificado como EMICODE EC1 PLUS: emissões muito baixas
- 2) Emissões de acordo com leis Francesas
- 3) Adequado para aquecimento sob o piso
- 4) Adequado para exposição em rodízios de móveis

Dados técnicos

Matéria-prima base:	Cortiça natural
Entrega:	placas de 915 x 610 mm cada, 50 placas por caixa
Espessura do material:	2,5 mm espessura
Massa por unidade de área:	aprox. 0,475 kg/m ²
Redução de som de passadas: (de acordo com EN ISO 140-8)	até 15 dB em conjunto com parquet multicamadas 14
Reação ao fogo: (de acordo ISO 11 925/EN 13 501)	Efl
Resistência térmica R: (de acordo com EN 12 667)	0,006 m ² K/W

Temperatura de estocagem:

não sensível a geada

Contra pisos

O contra piso, bem como as condições de temperatura e umidade do ambiente, devem atender as necessidades e exigências das normas, regulamentos e boletins técnicos.

Aplique compostos auto nivelantes Wakol para contrapisos muito irregulares. As informações técnicas dos seladores/primers e compostos autonivelantes devem ser atendidos.

Uso

Coloque a manta a prova de som sem prendê-la, com o lado metálico para cima. As reentrâncias devem encontrar-se transversalmente (cruzamento com 90 °) ao sentido do colocamento do piso.

Encha as reentrâncias com WAKOL MS 262 Adesivo para pisos em madeira, firme-elástico, usando o bocal triangular especial. Prenda o bocal perpendicularmente e encha somente o número de fendas que podem cobrir o piso dentro do tempo aberto do adesivo.

Para instalação de elementos multi-camadas desde 200 cm de comprimento sem sistema de travamento, aplique WAKOL D 6085 Adesivo para madeira em forma H nas pontas.

Insira os elementos de pisos em madeira e pressione as ranhuras do adesivo, garantindo uma molhabilidade suficiente. Consulte as informações técnicas para o adesivo.

Importante

Aqueça todos os materiais de instalação em tempo hábil em uma sala aquecida.

Se um revestimento for usado, primeiro esclareça sua adequação a adesão elástica de pisos de madeira.

Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão. A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio técnico.

Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em www.wakol.com.

Essa informação técnica de 08.02.2021 substitui todas versões anteriores.