

WAKOL D 3201 VliesFix

Teknisk information

Användningsområde

Fixering för läggning av

- måttstabila textiltävlor med fibertygsbaksida

på absorberande och icke-absorberande underlag med adekvat förbehandling inomhus. Beläggningar som satts fast kan tas bort igen utan att det underliggande golvet skadas.

Särskilda egenskaper



- utan lösningsmedel enligt definitionen i TRGS 610

- 1) GEV-klassning EMICODE EC1 PLUS: mycket låg emission
- 2) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning
- 3) Dispersionsgolvmaterial utan lösningsmedel
- 4) Emissionstestad byggprodukt enligt DIBt-principerna: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Skeppsutrustningsprodukt enligt direktiv 2014/90/EU anmält organ 0736 modul B och D. Försäkran om överensstämmelse finns på www.wakol.de
- 6) Lämpligt för golvvärme
- 7) Lämpligt för stolshjul

Tekniska data

Basmaterial:	Akrylatdispersion
Lufttningstid:	ca. 10 - 15 minuter på absorberande underlag, ca. 20 - 30 minuter på icke-absorberande underlag
Läggningstid:	ca. 30 minuter
Rengöringsmedel:	vatten, innan fixeringen torkat
Förvaringstid:	12 månader i rumstemperatur
Förvaringstemperatur:	Inte under +5 °C, frostkänsligt

Appliceringssätt och åtgång⁸⁾

WAKOL Primerroller, 11 mm ca. 120 g/m² Färdigparkett i litet format

8) Åtgången beror på ytstrukturen och underlagets absorption.

Underlag

Underlaget och omgivningsklimatet måste motsvara kraven för gällande standarder och datablad. Det måste vara ständigt torrt, fast, jämnt och fritt från sprickor, föroreningar och limhämmande ämnen. Ta bort separationsskikt mekaniskt.

För fixering av golv måste ytan vara helt slät. Underlag med skrovlig yta måste därför grundas och spacklas. Se den tekniska informationen angående grundning och spackling.

Ovanpåliggande golv måste vara fast förankrat i underlaget över hela ytan och vara fritt från vax och underhållsmedel.

Hantering

Rör om fixeringen ordentligt före användning.

Applicera WAKOL Primerroller, 11 mm jämnt på det förberedda underlaget. Arbeta utifrån fatet och undvik limansamlingar.

Lägg ner beläggningen efter angiven luftningstid och gnid fast den noga. Gnid igen efter en kort stund.

Lägg inte dit beläggningen för tidigt – då sugs fixeringen upp av den absorberande fibertygsbaksidan.

Ta upp golv igen

När du vill ta upp beläggningen igen lossar du den försiktigt utifrån kanterna med en plastspatel och drar långsamt bort den. Undvik att rycka upp beläggningen.

Blötlägg fixeringen med rikligt med vatten + 5 % hushållsrengöringsmedel i minst 30 - 60 minuter. Skrapa bort resterna. Moppa golvet.

Obs! Hos porösa underlag kan fixeringsrester bli kvar i porerna. Det går bättre att ta bort fixeringsrester från porösa underlag om du förbetryker dem med WAKOL D 3003 Dispersionsprimer eller WAKOL D 3004 Primerkoncentrat, utspätt 1:2 med vatten.

Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvtemperatur och inte under +18 °C rumtemperatur. Relativ luftfuktighet bör vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet.

Vid kallt väder måste alla golvmaterial i god tid tas in i ett uppvärmt rum.

För fartygskonstruktion är max application 120 g/m².

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.

Denna tekniska information per den 12.12.2023 ersätter alla föregående versioner.