

WAKOL D 3311 Linoleum- och Mattlim

Teknisk information

Användningsområde

Dispensionslim enligt DIN EN 14259 för läggning av

- linoleummattor
- korkmentbeläggningar
- Tuftad beläggning med fibertygsbaksida, syntetisk dubbelbaksida eller jutebaksida
- vävda golvmattor
- nålfiltsmattor

på absorberande underlag med adekvat förbehandling inomhus.

Särskilda egenskaper



- utan lösningsmedel enligt definitionen i TRGS 610

- 1) GEV-klassning EMICODE EC1 PLUS: mycket låg emission
- 2) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning
- 3) Dispensionsgolvmaterial utan lösningsmedel
- 4) Emissionstestad byggprodukt enligt DIBt-principerna: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Lämpligt för golvvärme
- 6) Lämpligt för stolshjul

Tekniska data

Basmaterial:	Akrylatdispersion
Luftningstid:	0 - 10 minuter
Läggningstid:	ca. 15 minuter
Rengöringsmedel:	vatten, innan limmet torkat
Förvaringstid:	12 månader i rumstemperatur
Förvaringstemperatur:	Inte under +5 °C, frostkänsligt

Appliceringssätt och åtgång⁷⁾

TKB B1	325 - 375 g/m ²	Homogena och heterogena PVC-mattor i våder och golvplattor korkmentbeläggningar Tuftade och vävda golvmattor
TKB B2	400 - 450 g/m ²	nålfiltsbeläggningar Tuftade och vävda golvmattor med grov baksida

7) Åtgången beror på ytstrukturen och underlagets absorption.

Underlag

Underlaget och omgivningsklimatet måste motsvara kraven för gällande standarder och datablad. Det måste vara ständigt torrt, fast, jämnt och fritt från sprickor, föroreningar och limhämmande ämnen.

Icke absorberande och ojämna underlag ska bestyrkas med motsvarande Wakol-utjämningsmassa. Se den tekniska informationen angående grundning och spackling.

Hantering

Rör om limmet ordentligt före användning. Stryk ut det jämnt på underlaget med en tandad skrapa. Undvik limansamlingar. Lägg ner beläggningen efter angiven luftningstid och gnid fast den noga. Gnid igen så snart du ser att limmet börjar häfta fast ordentligt.

Kanter som står upp mycket kan behöva tyngas ner tills limmet fäst.

Fogar i linoleum får fogas ihop först efter 48 timmars härdningstid.

Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvtemperatur och inte under +18 °C rumstemperatur. Relativ luftfuktighet bör vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet.

Vid kallt väder måste alla golvmaterial i god tid tas in i ett uppvärmt rum.

Använd WAKOL D 3320 PVC-lim till textilgolv med PUR- eller PVC-baksida.

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.

Denna tekniska information per den 12.11.2019 ersätter alla föregående versioner.