

WAKOL TS 103 Stegljuddämpande Matta, 3 mm

Teknisk information

Användningsområde

Kork-/polyuretanskummatta för förbättrad stegljudsdämpning och värmeskydd för golvkonstruktioner i nya och äldre byggnader. WAKOL TS 103 Stegljuddämpande Matta, 3 mm, är lämplig som isolerande underlägg under

- PVC-mattor och dämpade vinylmattor
- textilgolv
- linoleummattor
- gummigolv
- stavparkett enligt DIN EN 13226
- flerskiktsparkett enligt DIN EN 13489
- kubbgolv RE/WE enligt DIN 68702
- Golvplankor (träslag ek, max. 16 cm bredd) enligt DIN EN 13266 och DIN EN 13990
- kubbgolv RE/WE enligt DIN 68702
- laminat

inomhus.

Särskilda egenskaper



- 1) GEV-klassning EMICODE EC1: mycket låg emission
- 2) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning
- 3) Emissionstestad byggprodukt enligt DIBt-principerna: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 4) Lämpligt för golvvärme
- 5) Lämpligt för stolshjul

Tekniska data

Basmaterial:	Permanent elastiskt kompositmaterial av kork- och PU-skumgranulat
Förpackning:	Rulle
Mått:	35 m lång, 1 m bred
Materialtjocklek:	3 mm tjock

Ytvikt:	ca. 1,31 kg/m ²
Stegljudsdämpning: (enligt EN ISO 140-8)	18 dB i samband med 10 mm flerskiktsparkett 20 dB i samband med 3 mm PVC 17 dB i samband med 3 mm gummi
Förvaringsråd:	Rullarna ska förvaras upprätt
Brandegenskaper: (enligt ISO 11 925/EN 13 501)	Efl
Termisk resistivitet R: (enligt EN 12 667)	0,045 m ² K/W
Förvaringstemperatur:	ej frostkänsligt

Underlag

Skulle det krävas en primer, t.ex. på golvmassa av gjutasfalt, ska du uteslutande använda Wakol epoxiprimer som WAKOL PU 280 Polyuretanprimer. Det måste vara ständigt torrt, fast, jämnt och fritt från sprickor, föroreningar och limhämmande ämnen.

Mycket ojämna underlag ska spacklas med motsvarande Wakol-avjämningsmassa. Se den tekniska informationen angående grundning och spackling.

Hantering

Limma fast den Stegljuddämpande Matta:

Limma fast Stegljuddämpande Matta på det förberedda underlaget med samma lim som används till limning av övergolvet. Limma tvärgående mot beläggningens vådriktning och foga samtidigt samman våderna tätt. Limmet appliceras med tandspatel TKB A2, B1 eller B2 (parkett). Lägg ner den dämpande mattan efter angiven luftningstid och gnid fast den noga. Gnid igen efter en kort stund. Övergolvet kan läggas påföljande dag när limmet har härdat.

Limma fast övergolvet:

Innan du lägger PVC-mattor och dämpade vinylmattor samt kork- och linoleummattor ska den dämpande mattan spacklas i kombination med WAKOL D 3060 Plasticeringstillägg.

Slipa spackelskiktet när det har härdat. Textilgolv, laminat och parkett limmas fast direkt på den dämpande mattan utan spackling.

Följande produkter lämpar sig för limning:

PVC-mattor, homogena:	WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff, faserhaltig WAKOL D 3318 MultiFlex, med fibrer WAKOL D 3319 Lim till PVC-designgolv, med fibrer WAKOL D 3320 Lim WAKOL D 3360 VersaTack
Dämpade vinylmattor:	WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff, faserhaltig WAKOL D 3318 MultiFlex, med fibrer

	WAKOL D 3319 Lim till PVC-designgolvs, med fibrer
	WAKOL D 3320 Lim
	WAKOL D 3360 VersaTack
Textilgolvs:	WAKOL D 3304 Linoleumlim WAKOL D 3308 Mattlim WAKOL D 3310 Mattlim WAKOL D 3311 Linoleum- och Mattlim WAKOL D 3360 VersaTack
Linoleum:	WAKOL D 3304 Linoleumlim WAKOL D 3311 Linoleum- och Mattlim
Gummigolvs:	WAKOL 3410 Kontakto (kontaktlim) WAKOL PU 270 Polyuretanlim WAKOL MS 550 PVC- och Gummilim
Golvplankor:	WAKOL MS 260 Parkettlim, hårdelastiskt WAKOL MS 262 Parkettlim, hårdelastiskt WAKOL MS 290 Parkettlim WAKOL MS 292 Parkettlim WAKOL PU 210 Parkettlim WAKOL PU 215 Parkettlim WAKOL PU 225 Parkettlim WAKOL PU 385 Parkettlim
Kubbgolvs RE/WE:	WAKOL PU 210 Parkettlim WAKOL PU 215 Parkettlim WAKOL PU 225 Parkettlim
Flerskiktsparkett:	WAKOL MS 230 Parkettlim, elastiskt WAKOL MS 232 Parkettlim, elastiskt WAKOL MS 260 Parkettlim, hårdelastiskt WAKOL MS 262 Parkettlim, hårdelastiskt WAKOL MS 290 Parkettlim WAKOL MS 292 Parkettlim WAKOL PU 210 Parkettlim WAKOL PU 215 Parkettlim WAKOL PU 225 Parkettlim WAKOL PU 385 Parkettlim
Laminat: (måste ha godkänts för limning av tillverkaren)	WAKOL PU 210 Parkettlim WAKOL PU 225 Parkettlim

Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvs temperatur och inte under +18 °C rumstemperatur. Relativ luftfuktighet bör vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet. Vid kallt väder måste alla golvmaterial i god tid tas in i ett uppvärmt rum.

Om du använder lack ska du kontrollera att lacket är lämpligt för parkett som limmats på en elastisk underlagsmatta.

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.

Denna tekniska information per den 08.02.2021 ersätter alla föregående versioner.