

Pregătirea suportului conform DIN 18365 pentru lipire directă suporturi neadecvate pentru covoare de pardoseală elastice și textile

Suporturi	Pregătirea	Lucrări pregătitoare	Diluire grund	Timp de uscare	Lipirea armăturii / decuplării	Armierung / Entkopplung	Armătură / Decuplare	Timp de uscare	Șpăcluire
Șapă de ciment (CT), plăci pentru podeaua de beton		Aspirare RS 5935 sau RS 5945	D 3003 sau D 3004 1:2 cu apă	după posibilitatea de acces cu piciorul					
Șapă de sulfat de calciu (CA)		Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	D 3003 sau D 3004 1:2 cu apă	aproximativ 1 oră, după posi- bilitatea de acces cu piciorul în combinație cu A 830 sau A 885					A 830 A 885 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Șapă pe bază de magneziu (MA)		Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	aproximativ 1 oră aproximativ 4-6 ore aproximativ 1 oră			D 3045	aproximativ 1 oră	
Șapă de asfalt turnat (AS)		Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	D 3004 1:2 cu apă sau D 3045	aproximativ 30-60 minute					
Terazzo, plăci ceramice		Curățare de bază cu R 4515 RS 5935 sau RS 5945	D 3004 nediluată sau D 3045	aproximativ 30-60 minute					
Plăci din fibrogips		Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	D 3003 sau D 3004 1:2 cu apă	aproximativ 1 oră					A 830*1 Z 615*1 A 885*1 Z 625*1 Z 610*1 Z 630*1
Resturi de adeziv vechi pe suport conform standardului, și nerezistente la apă		Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	aproximativ 1 oră aproximativ 4-6 ore aproximativ 1 oră					
Șapă de ciment (CT) cu umiditate remanentă prea ridicată până la 6% CM / 98% KRL fără încălzire prin pardoseală, până la 3% CM / 85% KRL cu încălzire prin pardoseală, podea de beton cu umiditate remanentă prea ridicată până la 7,5% greutate / 98% KRL		Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	PU 280 Aplicare dublă PU 235 Aplicare dublă	aproximativ 1 oră per aplicare aproximativ 4-6 ore per aplicare			D 3045	aproximativ 1 oră	A 830 A 885 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Șapă de ciment (CT) cu umiditate remanentă prea ridicată până la 5% CM / 95% KRL fără încălzire prin pardoseală, până la 3% CM / 85% KRL cu încălzire prin pardoseală, podea de beton cu umiditate remanentă prea ridicată până la 7% greutate / 95% KRL		Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	MS 330	aproximativ 1 oră					
Șapă de ciment (CT), podea de beton cu rezistență insuficientă a suprafeței		Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	PU 280 *2 PU 235 *2 MS 330 *2	aproximativ 1 oră aproximativ 4-6 ore per aplicare, aproximativ 1 oră					
Șapă de ciment (CT), cu umiditate remanentă prea ridicată până la 5% CM / 95% KRL fără încălzire prin pardoseală, până la 3% CM / 85% KRL cu încălzire prin pardoseală		Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	D 3080 1:1 cu apă apoi D 3080 nediluat	minimum 30 de minute minimum 120 de minute					Z 610 Z 636 Z 615 Z 675 Z 625 Z 680 Z 630 Z 715 Z 635 Z 515
Șapă de ciment (CT), podea de beton, șapă de sulfat de calciu (CA), șapă pe bază de magneziu (MA) sau șapă de asfalt turnat (AS) portantă, dar ruptă sau neomogenă (suprafețe de șapă diferite)		Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330 *3	aproximativ 1 oră aproximativ 4-6 ore aproximativ 1 oră	MS 230 MS 292 MS 232 PU 210 MS 260 PU 225 MS 262 PU 385 MS 265 PU 215 *E MS 269 PU 216 *E MS 290 PU 220 *E	EM 140 *2 RP 704 *2 RP 104 *2 RP 709 *2 RP 107 *2 RP 715 *2 RP 109 *2 RP 115 *2			A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 515
Straturi utile vechi, fixate numai plăci ceramice, dușumele din lemn, linoleum, parchet		Curățare de bază a plăcilor ceramice, cu R 4515, polizare pe toată suprafața lemnului și straturilor netede RS 5935 sau RS 5945			MS 230 MS 292 MS 232 PU 210 MS 260 PU 225 MS 262 PU 385 MS 265 PU 215 *E MS 269 PU 216 *E MS 290 PU 220 *E	EM 140 RP 704 RP 104 RP 709 RP 107 RP 715 RP 109 RP 115			A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630
Straturi utile vechi, fixate numai plăci ceramice, dușumele din lemn, linoleum, parchet		Curățare de bază a plăcilor ceramice cu R 4515 Lemn și straturi netede polizare pe toată suprafața							D 3060 + Z 645 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 640

Pentru toate lucrările de montare trebuie respectate fără excepție normele și normativele valabile, precum și manualele de montaj ale producătorilor straturilor.

Vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

*1 Numai dacă este necesară șpăcluirea

*2 În funcție de rezistența suportului, în caz de incertitudine consultați departamentul de tehnică aplicativă

*3 Lipire directă numai cu adezivi pentru parchet MS

*E Toate produsele enumerate au emisii extrem de reduse, cu excepția *E