

Aufbauempfehlung zur Verlegung von Bodenbelägen auf VarioKomp – Fussbodenheizung, 20 mm

Neuer Bodenbelag	Teppichboden-Beläge	Nadelvlies	Linoleum	PVC-/ CV-Belag, PVC-Designbeläge	Mehrschichtparkett
Klebstoff*	WAKOL D 3304 WAKOL D 3306 WAKOL D 3308 WAKOL D 3310 WAKOL D 3311 WAKOL D 3312 WAKOL D 3360 WAKOL D 3240	WAKOL D 3304 WAKOL D 3308 WAKOL D 3310 WAKOL D 3311 WAKOL D 3312 WAKOL D 3360 WAKOL D 3240 WAKOL MS 550	WAKOL D 3304 WAKOL D 3311 WAKOL D 3318 WAKOL D 3360 WAKOL D 3240 WAKOL MS 550	WAKOL D 3307 WAKOL D 3317 WAKOL D 3318 WAKOL D 3319 WAKOL D 3320 WAKOL D 3360 WAKOL MS 550 WAKOL MS 552	WAKOL MS 228 WAKOL MS 230 WAKOL MS 232 WAKOL MS 260 WAKOL MS 262 WAKOL MS 290 WAKOL MS 292
Spachtelung * (bei Bedarf)	WAKOL A 830 Ausgleichsmasse in 3-5 mm Schichtstärke				
Grundierung * (bei Bedarf)	WAKOL D 3040 Vorstrichkonzentrat, 1:2 mit Wasser verdünnt				
Vorarbeiten	Absaugen				
Untergrund	Variotherm Fussbodenheizung Trockenbau 20 mm, VarioKomp Nach Vorschrift und Montageanleitung des Herstellers eingebaut, mit Kompakt-Füllmasse gespachtelt				

*EC1 PLUS nach Eimcode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV. Details zur Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogenen Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

Wakol GmbH, Anwendungstechnik, Bottenbacher Str. 30, 66954 Pirmasens. Tel.: +49 (0) 6331 8001-187. Fax: +49 (0) 6331 8001-852. www.wakol.com

15.04.2020